

Wall-Flex - Betonsolbænke



Vejledende behandlingsforslag til betonsolbænke med Wall-Flex, specificeret i gr/m²,

Husk altid at kontakte teknisk afdeling for vejledning
eller behandlingsforslag.

Produktinformation får du på www.acrymatic.dk

Behandlingsforslag betonsolbænke:

- 1: Afrensning af eksisterende solbænke til ren og fast bund.
- 2: Opskæring af revner og derefter rensning.
- 3: Primning med AC Wall-Flex fortyndet 25% med vand.
- 4: Revner fuges med AC Acrykit.
- 5: Rullepåføring med AC Wall-Flex ufortyndet samt ilægning af vævsforstærkning, som igen rulles med AC Wall-Flex vådt i vådt, lad det tørre.
- 6: Rullepåføring med AC Wall-Flex til væv er dækket.

Samlet forbrug af AC Wall-Flex: 800-1000 gr. pr. m²

Kan tones i alle lyse og mellem farver. (Ral / NCS farver)
Stærke farver kan bestilles.

– dokumentation får du på www.acrymatic.dk

